



AirPRO by FUJIOH

エアプロレンジフード お手入れガイド

お手入れの
コツ

汚れたらサッと拭くのが原則！



////////// レンジフードお手入れの際の注意点 //////////

お手入れの際のお願い

●調理直後のお手入れはしない

◎調理直後はレンジフードが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。

●お手入れはこまめにする

◎油が付着した状態で長時間ご使用になりますと、酸化した油で塗装面が変質して塗装はがれの原因になります。(変質がひどいと擦っただけではがれることがあります)

◎特にスロットフィルタは汚れやすいので、1ヶ月に1度程度の頻度でお手入れしてください。早めにお手入れいただきますと、汚れも簡単に落とせると同時に塗装面の劣化も防げます。

●中性洗剤を使う

◎お手入れの際には、台所用中性洗剤をご使用ください。それ以外のものを使用されますと、塗装面が変色したり、キズが付いたり、はがれたりするおそれがあります。汚れがひどく、アルカリ性洗剤が使われる場合は、洗剤に表示されている使用上の注意をよくお読みになって、目立たないところで試してからご使用ください。

⚠ 注意



手袋をする

●お手入れの際は、必ず厚手の手袋をすること。
鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります。



取付注意


●お手入れの際に、はずしたファン、部品の取り付けは確実に起こすこと。
落下によりけがをするおそれがあります。



レンジフードのお手入れ方法

普及製品 BDRシリーズ

取りはずして
お手入れする
パーツは
5つ!



お掃除メモ

【フィルター編】



中性洗剤を溶かしたぬるま湯にフィルターを浸すと汚れが落としやすくなります。
(フィルターを洗う際には大きめのゴミ袋に水をためて洗うと便利です)



フィルターの目に対し斜め15°くらいでブラシをあてるのがポイント!

【ファン編】



洗い桶や洗面器にゴミ袋を被せて使うと、洗いやすく流しも汚さずすみずみまで洗えます。



1 前板・スロットフィルタをはずす



前板裏側にあるコネクターを抜き、前板固定金具を回転させ前板をはずします。中性洗剤に浸した布で汚れを拭きとったあと、洗剤が残らないよう、水で湿らせた布で洗剤をよく拭きとってください。



スロットフィルタのとつてを持って上にあげ、手前に引いてははずします。

2 ベルマウスをはずし洗う



ベルマウス取付ねじをゆるめて、ベルマウスの上ツメから下にスライドさせてははずします。

3 ツマミとファンをはずす



ファンのツマミを回してはずしたあと、ファンを取り出します。

4 スロットフィルタを洗う



中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸しながら表面のやわらかいスポンジや、歯ブラシなどで洗ってください。

5 ファンを洗う



本体からはずして、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸しながら表面のやわらかいスポンジや、歯ブラシなどで洗ってください。

●製品の仕様は改良などのため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。●製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

OGRの場合



親水系コートだから
サッと水洗いするだけ!



ファンのお掃除不要*!

取りはずして
お手入れする
パーツは
3つ!

一体クリーンパネル

ディスク

オイルガード

整流板

●お手入れ手順



取りはずしがカンタンな整流板



凹凸が少ない一体クリーンパネル



取りはずしカンタンなオイルガード



ワンタッチ着脱のディスク

XGRの場合



着脱はワンタッチ!



フィルタのお掃除不要!

取りはずして
お手入れする
パーツは
3つ!

一体クリーンパネル

ワンタッチ着脱ファン

ベルマウス一体型オイルトレイ

整流板

●お手入れ手順



取りはずしがカンタンな整流板



凹凸が少ない一体クリーンパネル



親水系コートのベルマウス一体型オイルトレイ



ワンタッチ着脱のファン

※「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。普及製品：BDR-3HL(富士工業製)の1年間相当の油が付着する期間が、オイルスマッシャー搭載製品は約10年となるため、製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。普及製品について1年に1回ファンを清掃することを前提としています。